

BOMBA MANUAL FLEXbomba

Modelo FLEXbomba - Aplicação Sistemas Progressivos

Descrição:

A **Bomba Manual Mod. FLEXbomba** foi desenvolvida para ser utilizada em pequenos sistemas de lubrificação centralizado progressivo, seja à graxa ou óleo.

É compacta, incorporando em um só produto bomba, reservatório em acrílico transparente, disco seguido e pino graxeiro para reabastecimento e válvula de purga.

Funcionamento:

Ao ser acionada a alavanca, o pistão hidráulico se movimenta, recarregando a câmara.

Ao retornar a alavanca à posição inicial (toda recolhida), de forma positiva, é deslocado um volume de 1 cm³ em direção à saída da bomba, onde está conectado o tubo da linha principal.

Este ciclo deve se repetir até que o volume desejado seja alcançado.

IMPORTANTE: Todos os acessórios e conexões devem ser apertados com o torque de 8,81 a 10,2 Nm.



Características Técnicas:


Modelo:	FLEXbomba
Vazão:	3 cm ³ / acionamento
Pressão Máxima:	100 bar
Reservatório em acrílico:	1,00 Kg (graxa) / 1,2 Ltrs (óleo)
Lubrificante:	Graxa até NGL#2 ou Óleo
Rosca de Saída:	1/4" NPT

Produto sujeito a alterações sem prévio aviso.

BOMBA MANUAL FLEXbomba

Modelo FLEXbomba - Aplicação Sistemas Progressivos

DIMENSÕES GERAIS




Instalação e Manutenção

- Abastecimento através do pino graxeiro localizado na parte inferior do reservatório, lado direito;
- Utilizar somente graxa e/ou óleo novo, limpo e isento de impurezas;
- Todos os acessórios e conexões devem ser apertados.

Produto sujeito a alterações sem prévio aviso.

CMB – Fabricante de Lubrificação Centralizada

Rua Antônio Matheus Sobrinho, 43 - Santa Claudina - 13284-406 - Vinhedo - SP

(19) 3876.6100 &  (19) 9 9773 1987 - vendas@cmbrasil.com

Acesse nosso site! - www.cmbrasil.com